

匠ブランド 『SPEye』 16GB/32GB 製品取扱説明書(日本語簡易版)



【本体と付属品】

- 本体 ■micro SD (32GB または 16GB) ■USB ケーブル ■AC 充電コネクタ ■CD-ROM
- 専用ハードケース ■クリーニングクロス ■中文/英文マニュアル ■日本語マニュアル/保証書(本書)

ご使用前に

- ・micro SD カード(32GB または 16GB)が本体のmicro SD スロットにセットされている事を確認して下さい。
- ・AC 電源にて充電を行ってください。(放電状態から約2時間でフル充電)

【充 電】

1. 電源を OFF にして本体と AC 充電コネクタまたは P C との USB ケーブルの接続にて行います。
2. 充電が開始されると本体の (C)LED ランプが点灯します。充電が完了すると消灯します。

【電源操作】

1. (A)電源ボタンを長押しすると、電源が ON になります。
2. (C)LED ランプが点灯し、約 10 秒ほどで待機状態になります。
3. 電源 ON の状態で電源ボタンを長押しすると LED ランプが点滅後に消灯し、電源が OFF になります。

【動画撮影機能】

1. 待機状態で (B)操作ボタンを長押しすると、(C)LED ランプが点滅に変わり録画が開始されます。
2. 録画中(点滅中)に操作ボタンを押すと録画を停止し、録画待機状態になります。
3. 再び撮影するには操作ボタンを長押ししてください。
4. 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

【静止画撮影機能】

1. 待機状態で (B)操作ボタンを 1 回押すと 1 枚撮影します。
2. 1 枚撮影するたびに (C)LED ランプが点滅しファイルを保存します。
3. 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。

【動画・静止画をパソコンで確認する PC との接続】

1. 本体の (A)電源ボタンを長押しして、OFF にします。
2. (D)USB 端子に付属のケーブルを接続します。
3. PC の USB ポートに差し込みます。約 10 秒から 20 秒ほどメモリの認識に時間が必要となります。
4. 取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

【WEBカメラ機能】

【事前準備】 付属 CD-ROM 内のドライバーをインストールしておきます。

- ① OS が次の場合 Win 2000 / XP ⇒ STK02H 2.3.exe
- ② OS が次の場合 Vista / 7 ⇒ STK02H 2.4.exe
 1. 本体の(A)電源ボタンを長押しして OFF にして、micro SD カードを抜き取ります。
 2. (D)USB 端子に付属のケーブルを接続します。
 3. 本体の(A)電源ボタンを長押しして ON にします。
 4. PC の USB ポートに差し込みます。
 5. お持ちの WEB カメラアプリケーションを開くと WEB カメラとして認識します。
フリーのキャプチャーソフトなどを併用してご使用いただくと、監視状態・録画・撮影が可能となります。

【表示日時の設定】

例：2011 年 1 月 1 日 10 時 30 分 20 秒に設定の場合

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)を PC で作成します。(すべて半角)
2011.01.01 10.30.20
2. time.txt というファイル名で保存します。
3. カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク (カメラ本体) の最上位ルートに time.txt を保存します。
4. カメラ本体をパソコンから取り外し、リセット(電源 OFF で再度電源を ON)して設定完了です。

【強制リセット】

動作が不安定な場合は、(E)リセットボタンを押します。

α使用上のご注意 ※ご使用前に必ずお読みください。

- ・本製品に付属の AC アダプタ・USB ケーブル以外は使用しないでください。
- ・充電中に高温または異常を感じた場合はアダプタを抜いてください。
- ・撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- ・電源投入時に LED が点滅する場合は、画像・映像が保存できない状態です。
メモリが一杯になっていないか、micro SD カードが正しく挿入されているかを確認してください。
- ・本体をパソコンに接続する場合、認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

◎ボタン操作についてのご注意

本製品は、小型軽量化のために精密な部品でデリケートに作られています。強い力で操作を行わないでください。
また、内部処理に時間がかかる場合がありますので、連続したボタン操作は必ず数秒の間隔をあけて行ってください。
内部処理が終わらないうちに連続してボタン操作をすると、操作不能になることがあります。その時はリセットを行ってください。

◎特に注意すべき操作

電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから 10 秒程度待つて他のボタン操作を行ってください。

長時間の録画を停止した直後は、保存処理に時間がかかりますので、他の操作をする前に 10 秒以上待つことをお勧めします。

製品スペック

| | | | |
|--------|-------------------------------|--------|---------------------|
| カラー | BLACK | 重量 | 約 28g(メモリーカード除く本体) |
| 撮像素子 | 1.3M CMOS | サイズ | 145×30×145mm(W×H×D) |
| 圧縮記録方式 | M-JPEG 方式 | 充電方法 | USB 接続／AC アダプタ |
| 動画ファイル | 1280×960px | 充電時間 | 約 2 時間(AC アダプタ使用時) |
| 写真ファイル | 1280×960px | 連続撮影時間 | ～約 40 分 ※使用環境による |
| フレーム数 | 30FPS | 電源 | リチウムイオン電池 |
| 視野角 | 約 65 | 保存温度 | -20～80℃ |
| 最低照度 | 1.0lux | 動作温度 | -10～50℃ |
| メモリー | Micro SD カード 16GB または 32GB 付属 | 使用湿度 | 15～85%以下 |